

# Generellt skötselråd för Golvboxar

## Generellt skötselråd för golvboxar.

En golvbox är genom sin placering ofta utsatt för hårt slitage.

Golvboxen har samma funktion som ett vägguttag men är extra utsatt pga. sin placering.

Placeringen i golvet gör att det ofta samlas smuts och grus på, runt och ibland i golvboxen. Detta medför att viss omsorg rekommenderas.

## Skötselråd:

- Luckan skall i möjligaste mån vara stängd. Med kablar anslutna till uttag i golvboxen används med fördel golvboxens kabelutgång.
- Flera modeller har möjlighet att enkelt demontera/montera luckan för att ändra riktning på kabelutgången i locket.
- IP klassade modeller som klarar väta kan våttorkas, se till att locket är ordentligt stängt.
- Om t.ex. transformatorklumpar gör att luckan inte går att stänga kan med fördel en skarvsladd användas.
- Om luckan är svår att öppna på våra standardmodeller i plastmaterial kan lyftanordningen snäppas loss med en flat skruvmejsel i sidan. Borsta, dammsug eller blås rent från grus. Snäpp sedan tillbaka handtaget i sina fästen igen.
- Dammsug utanpå och runt golvboxen vid normal städning. Golvboxar som klarar väta kan våt torkas på ovansidan när luckan är stängd.
- Golvbox som kontinuerligt är ansluten med kablar bör rengöras inuti regelbundet. Öppna luckan och dammsug ner i boxen.
- Om luckan är svår att stänga: borsta rent, dammsug eller torka bort sand och grus i mellanrummet/falsen där luckan skall sitta. Kontrollera att inga kablar är i kläm.