

# ELTAKO ÖVERSPÄNNINGSSKYDD



## Val av överspänningsskydd i första centralen eller mätarskåp

- Finns det installerat ett yttre årsskydd i klass 3 eller 4? Välj **MUA50**.
- Har byggnaden luftledning eller ligger ensligt på landsbygden. Välj **MUA30** eller **MUA50**.
- Finns byggnaden inom tätbebyggt område Välj **MUA20**

## Val av överspänningsskydd i efterföljande undercentraler

- Är huvudledning fram till undercentralen längre än 10m. Välj **MUA20**
- Är huvudledning fram till undercentralen kortare än 10m. Behövs inget skydd.



### MUA-20 E5271989

MUA-20 är ett typ T2+T3 skydd (mellan/fin)  
För TN-C och TN-S system.



### MUA-30 E5271990

MUA-30 är ett typ T1+T2+T3 skydd (grov/mellan/fin)  
För TN-C och TN-S system.



### MUA-50 E5271991

MUA-50 är ett typ T1+T2+T3 skydd (grov/mellan/fin)  
För TN-C och TN-S system.