NEX ELPATRON SNABBSTART



BASICS

Nex startläge är i standby med en aktiv anti-frys funktion. Nex kan användas i kontinuerligt läge genom att trycka på on/off. Temperaturen kan höjas och sänkas i fyra steg mellan 30ºC-60ºC med + och - . Varje höjning motsvarar 10ºC och indikeras av att den horistontella LED-lampan blir bredare. Detta LED.streck flashar för att indikera när uppvärmningen är igång.

För att stänga av Nex: tryck på on/off två gånger.

TRE TIMERLÄGEN

Det finns tre olika timerlägen som kan aktiveras via knappval. För samtliga timerlägen gäller följande: för att sätta på Nex tryck på on/off. Följ därefter instruktionerna nedan för det timerläge du vill använda.

Start-stop: Håll – nedtryckt i 3 sekunder. Använd + och – för att ställa in önskad tid i 1, 2, 3 eller 4 timmar. Bekräfta önskad tid genom att trycka på on/off. Använd sedan + och – för att ställa in önskad temperatur från 30ºC-60ºC. Bekräfta effekt genom att trycka på on/off. Att Start-stop timer är igång indikeras av en blinkande timer ikon. Efter att timer-perioden är avslutad går Nex i standbyläge.

Turbo: Håll + nedtryckt i tre skunder. Använd + och – för att ställa in önskad tid i 1, 2, 3 eller 4 timmar. Bekräfta önskad tid genom att trycka på on/off. Använd sedan + och – för att ställa in önskad temperatur från 30ºC-60ºC. Bekräfta effekt genom att trycka på on/off. Att Turbo timer är igång indikeras av en upplyst timer ikon. Efter att timer-perioden är avslutad går Nex tillbaka till tidigare läge.

Fördröjd start: Håll + och – nedtryckta samtidigt i 3 sekunder. Använd + och – för att välja hur länge timern ska fördröjas: 2, 4, 6 eller 8 timmar. Bekräfta valet med on/off. Använd + och – för att ställa in önskad tid i 1, 2, 3 eller 4 timmar. Bekräfta önskad tid genom att trycka på on/off. Använd sedan + och – för att ställa in önskad temperatur från 30 till 60 grader. Bekräfta effekt genom att trycka på on/off. Att Fördröjd start är igång indikeras av en blinkande timer ikon samtidigt som övriga LED-lampor på Nex är avstängda.

För att stänga av Timer-läge, tryck på on/off två gånger.

APP

Nex kan även styras via Nex App som du kan hämta i App Store eller Google Play.

Via appen kan du ställa in veckoscheman för din uppvärmning.