

Skåpets ovankant skall vara 850mm ovan marknivå.

På båda gavlar finns gängade hål för snömarkeringsstång. Plocka ur plastskydd och montera eventuell markeringsstång.

Låsregeln bifogas och sitter placerad i avlastningsskena vid transport.

5
Den markerade tejpén av marknivå, visar exakt på vilken nivå gentemot marken som skåpet skall vara monterat. Skåpet skall stå 150mm ned i marken.

Väg av skåpet med vattenpass så att det monteras rakt.

2
Lossa 4st bultar/sida och dra ut sockeln i sin fulla längd, så att sockeln överkant hamnar direkt under markeringen "marknivå".

OM sockeln INTE kan dras ut i sin fulla längd så skall den kapas i ovankant, så att markisoleringen tätar optimalt.

3
Skruva fast de 8 bultarna till sockeln ordentligt.

1
Demontera skåpets båda Frontluckor.

10
Återmontera skåpets övre lucka och montera lås med bifogad låsregel.

7
Återmontera skåpets nedre lucka innan återfyllning.

9
Placera markisoleringen UNDER jordbulten och PÅ sockeln. Täta både kanter och runt kabel/kanalisation med godkänt silikon. Jordbult och kabelskena måste vara tillgängliga och åtkomliga, efter monterad markisolering.

8
Återfyll den jord/massa som avlägsnats under montage. Fyll till "marknivå" på utsidan och min. till "fyllnadsnivå insida" på insidan.

6
Fäst kabel/kanalisation i avlastningsskenorna.

4
Vid behov, så använd en förankringsplatta. Den monteras mot sockeln undre hål.

Gäller markskåp:

2/NBDA 101 75/2, **FiA2x2**
4220046, E50 602 86

2/NBDA 101 75/3, **FiA2x3**
4220047, E50 602 87

2/NBDA 101 75/6, **FiA2x6**
4220069, E50 602 88

3/NBDA 101 75/6, **FiA3x6**
4220048, E50 602 89

Vid installation i Skanovas nät, läs mer i Skanovas dokument **T6559-12_Rev1.0** Spridningspunkt FIA

För mer info:
www.c3connect.se

Leverantör:
C3 Connect AB
Finningevägen 52
645 42 STRÅNGNÄS

0152-710 710

Dokument:
C3_FiA_1705, rev. 1708