

# S

## UNDERHÅLL AV SAFETRON MOTORLÅS

- Underhåll av lås ska utföras av utbildad fackman .
- Kontrollera att monterade vred, trycken och cylindrar fungerar tillfredsställande
- Vid behov smörj och/eller justera
- Vid normal användning smörjes låshusets mekaniska delar 1 gång per år. Använd ett smörjmedel som inte innehåller grafit eller lösningsmedel
- Vid högfrekvent användning smörjes låshusets mekaniska delar efter behov. Smörjning av regelkolv behövs ej .Smörjning av regelkolv påverkar funktionen negativt. ( glider på teflonplattor )
- Låshusets elektriska delar är underhållsfria
- Kontrollera och justera vid behov att dörren stängs korrekt. För att uppnå detta kan t.ex. dörrens gångjärn liksom dörrstängare behöva justeras. En dålig dörrfunktion påverkar låsfunktionen negativt.

# EN

## MAINTENANCE SAFETRON MOTOR LOCK

- Maintenance to be performed by a trained professional .
- Ensure that the mounted knobs, handles and cylinders working satisfactorily
- If necessary, lubricate and / or adjust
- In normal use lubricated the lock housing mechanical parts once a year. Use a lubricant that does not contain graphite or solvents.
- At high frequency use lock housing lubricated mechanical parts as needed. Lubrication of the latch bolt is not needed. Lubrication of bolt affect function adversely. (sliding on Teflon plates)
- Lock housing electrical components are maintenance-free
- Check and adjust if necessary, that door closes properly. To achieve this, adjust eg door hinges and/or door closers. A bad door function adversely affects locking.