


Relä vxl pot.fri 4A 230V BTDA




Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai tunnistimen asetusten muuttamista.


Kopplingsschema/Wiring Diagram/Kytentäkaavio



Återvinning/Recycling/Kierrätys



exaktor



BTDA app



iOS

Exaktor Koolmesh




android

Koolmesh



Måttskiss/Mesurement/Mitat



För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!