

Tillbehör/ Reservdelar

E7300083	7,4V 2,2 Ah Li-ion
----------	--------------------

Byte av batteri

1. Lossa skruvarna på handlampans baksida och lyft upp täckplattan (6 skruvar).
2. Lyft ur batteriet och lossa kablarna från batteripolerna.
3. Ersätt med ett likvärdigt batteri av samma typ.
4. Anslut det nya batteriet till +pol (röd) respektive -pol (svart).
5. Återmontera det nya batteriet i utrymmet där det gamla batteriet satt, skruva tillbaka täckplattan.

Miljöskyddsmeddelande

Den här produkten innehåller uppladdningsbara batterier. Av miljöhänsyn får den förbrukade produkten inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet. Lämna batterier till en återvinningsstation.



Tekniska specifikationer

Ljuskälla	3 W Cree LED
Färgtemperatur	6200 K
Livslängd LED	> 50 000 h 3 driftlägen med ljusstyrka 100%, 70% resp. 30%
Ljusflöde/räckvidd	240 lm/150 m (100 %)
Spridningsvinkel	20°
Batterityp	7,4V 2,2 Ah Li-ion
Brinntid	100 %: 3,5 h / 70 %: 8 h / 30 %: 12 h
Laddtid	5,5 h
Statuslampor	färgade LED (röd, gul, grön)
Kapslingsklass	IP44 handlampa IP20 laddstation
Skyddsklass	III
Temperaturområde	-10 °C till +40 °C
Dimension, (L x B x H)	125 x 75 x 300 mm handlampa 133 x 55 x 112 mm laddstation
Vikt	1,58 kg handlampa 0,14 kg laddstation

För mer information om armaturen, tillbehören
eller vårt övriga sortiment, gå in på
www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

Handy LED Li

Handlampa, LED 3W
med nödbelysningsfunktion

E7300082

Instruktionsmanual



KAMIC

Kartongen innehåller

Handlampa, laddstation/väggfäste, nätadapter 230 V AC (12 V 500 mA), laddare för 12 V-uttag, orange lins, instruktionsmanual och fästelement.

Läs instruktionerna innan du använder den här produkten, instruktionerna innehåller viktig information för hur produkten används korrekt. För att garanti skall gälla måste installation och drift ske i enlighet med lagar och föreskrifter, samt enligt de instruktioner som finns i denna manual.

- Av säkerhetsskäl och för att den överensstämmelse med CE som tillverkaren intygar inte ska äventyras är det inte tillåtet att göra några förändringar eller modifiering på produkten.
- För att undvika skador på ögonen, se ej rakt in i LED-ljuskällan. Rikta inte handlampans ljus emot människor och djur avsiktligt.
- Undvik att använda handlampan i ogynnsamma miljöer. Exempelvis vid omgivningstemperaturer över +50 °C, eller där det finns brännbara gaser, lösningsmedel, ånga, damm och vid relativ luftfuktighet över 80 %.
- Driftsätt inte produkten om det finns misstanke att produkten skadats.
- Service och reparationer ska ske av auktoriserad, kvalificerad person.
- Handlampan är ett arbetsredskap, låt inte barn leka med den.

Produktbeskrivning


HandyLED Li LED 3 W är en robust handlampa med optimalt ljus för många tänkbara situationer. Förutom ett driftläge med maximalt ljusflöde går det att växla till ytterligare två driftlägen, ett med 70 % ljusflöde och ett med 30 % ljusflöde. Driftlägen med ett lägre ljusflöde, innebär att batteriet räcker längre. Dessutom finns ett blinkläge som gör att det går att använda handlampan som varningsljus tillsammans med ett orange filter (medföljer). Laddstationen kan monteras på vägg. När handlampan sitter i laddstationen är det möjligt att ställa in den så att den tänds automatiskt vid ett strömavbrott.

Egenskaper

- 3 driftlägen (100 %, 70 % och 30 %)
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Ledat lamphuvud, från 20 ° framåt till 90 ° bakåt
- Varningsljus, tillsammans med orange filter (tillbehör som medföljer) - blinkfunktion med fullt ljusflöde
- Nödbelysningsfunktion


Inställningar, vridströmbrytare

1. Av (OFF)
2. På - driftläge 1 (30 % ljusflöde)
3. På - driftläge 2 (70 % ljusflöde)
4. På - driftläge 3 (100 % ljusflöde)
5. På - blinkning (100 % ljusflöde)
6. Kontroll av batteristatus (CHECK)



Indikering batteristatus

1. Röd diod blinkar = Batteriet är urladdat
2. Röd, röd, gul, grön, grön diod lyser med fast sken = laddningen är klar.
3. Grön diod blinkar = Laddning pågår



Viktigt ang. litiumjonbatteri!

- Ladda litiumjonbatteriet endast med medföljande tillbehören (laddstation och laddare för 12 V-uttag).
- Se till att ladda batteriet fullt, ca 12 h, innan första användning. Se till att ladda batteriet fullt även efter lång tids förvaring.
- Ett litiumjonbatteri når sin fulla kapacitet först efter 4-5 laddcykler.
- Ladda alltid batteriet vid rumstemperatur (+10 °C till +30 °C).
- För att förhindra brand- eller explosionsrisk, utsätt inte batteriet för extrem kyla, extrem värme eller direkt solljus och skydda batteriet mot skador samt kortslutning.
- Ladda inte ur batteriet fullständigt.
- Förvaras batteriet under en lägre period utan att användas, bör laddningen vara ca 70% av total kapacitet. Underhållsladda batteriet var 6:e månad.

Nödbelysningsfunktion

Med nätansluten stickpropp samt vridströmbrytaren i läge "På" (ON) och handlampan placerad i laddstationen, så tänds Handy LED Li automatiskt vid nätbortfall.

Testa nödbelysningsfunktionen: Med vridströmbrytaren inställd på önskat driftläge enligt ovan, lossa nätanslutningen. Handlampan ska då tändas automatiskt.

Djupurladdningsskydd: Denna handlampa är utrustad med ett elektroniskt djupurladdningsskydd. Elektronikerna skyddar batteriet och förlänger dess livslängd.

Ladda batteriet

Med laddstation/väggfäste:

1. Anslut laddsladd till laddstationen.
2. Anslut nätadaptern till eluttag.
3. Skjut in arbetslampan i laddstationen.

Med laddare 12 V DC:

1. Anslut laddsladd till handlampan.
2. Anslut adaptern i 12 V-uttag.