


Bruksanvisning



Utför frammatningen av klammer skall utföras med bestämda rörelser.
Nu är det klart att slå i klammern, lycka till.



Klammersmagasin för Magasinverktyg

Typ	E-nr	För max Ø	Benlängd	Ant./förp.
7-R-16 PM	15 017 80	7 mm	16 mm	6 st mag - 25 st
8-R-16 PM	15 017 81	8 mm	16 mm	6 st mag - 25 st
8-R-25 PM	15 017 82	8 mm	25 mm	5 st mag - 20 st
10-R-16 PM	15 017 83	10 mm	16 mm	6 st mag - 25 st
10-R-25 PM	15 017 84	10 mm	25 mm	5 st mag - 20 st
7-R GIPS PM	15 017 87	7 mm		6 st mag - 25 st
8-R GIPS PM	15 017 88	8 mm		6 st mag - 25 st
10-R GIPS PM	15 017 89	10 mm		6 st mag - 25 st

Montörens förstaval
LETTI AS

letti.se

Producent : Letti AS, N-4990 Søndeled

Norwesco AB, info@norwesco.se, www.norwesco.se