

Protector SP



1. Stick in stickproppen I ett jordat uttag.
Insert the plug into a grounded socket.
Lift the transparent spring-loaded cover.
2. Lyft på det genomskinliga fjäderbelastade locket.
Lift the transparent spring-loaded cover.
3. Ställ jordfelsbrytarens vipp i läge 1.
Set the RCD switch to position 1.
4. Funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen
Function test the RCD by pressing the test button marked "T", the RCD switch must break the circuit.
5. Ställ jordfelsbrytaren vipp i läge 1 och nu är Protector SP klara att använda.
Set the RCD switch to position 1 and now the Protector SP is ready to use.

Skydd nära dig själv

Protector II SP är ett lättmonterat RCD-skyddat uttag med 10mA- eller 30 mA-felström med ett 2-vägs lockskyddat Schuko-uttag för 16A / 230V. 1,4 m lång sladd i gummi 3x1,5sqmm med en Schuko-plugg. Slagbeständig kapsling i PC med skyddsklass IP 44.

RCD är av typ A, dvs den har ökat chockströmssäkerheten och svarar på växelström och pulserande likström.

Protection close to yourself

Protector II SP is a easy to mount RCD protected outlet with a 10mA or 30 mA rated fault current with a 2-way cap-protected Schuko outlet for 16A / 230V. 1,4m long Cord in rubber 3x1,5sqmm with a Schuko plug. Impact resistant enclosure in PC with protection class IP 44.

The RCD is of type A, ie it has increased shock current safety and responds to alternating current and pulsating direct current.

Norwesco AB . Box 603, SE-187 26 Täby
Tel: +46-8-792 27 00, Fax: +46-8-792 27 09
www.norwesco.se



Protector SP



6. Stick in stickproppen I ett jordat uttag.
Insert the plug into a grounded socket.
Lift the transparent spring-loaded cover.
7. Lyft på det genomskinliga fjäderbelastade locket.
Lift the transparent spring-loaded cover.
8. Ställ jordfelsbrytarens vipp i läge 1.
Set the RCD switch to position 1.
9. Funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen
Function test the RCD by pressing the test button marked "T", the RCD switch must break the circuit.
10. Ställ jordfelsbrytaren vipp i läge 1 och nu är Protector SP klara att använda.
Set the RCD switch to position 1 and now the Protector SP is ready to use.

Skydd nära dig själv

Protector II SP är ett lättmonterat RCD-skyddat uttag med 10mA- eller 30 mA-felström med ett 2-vägs lockskyddat Schuko-uttag för 16A / 230V. 1,4 m lång sladd i gummi 3x1,5sqmm med en Schuko-plugg. Slagbeständig kapsling i PC med skyddsklass IP 44.

RCD är av typ A, dvs den har ökat chockströmssäkerheten och svarar på växelström och pulserande likström.

Protection close to yourself

Protector II SP is a easy to mount RCD protected outlet with a 10mA or 30 mA rated fault current with a 2-way cap-protected Schuko outlet for 16A / 230V. 1,4m long Cord in rubber 3x1,5sqmm with a Schuko plug. Impact resistant enclosure in PC with protection class IP 44.

The RCD is of type A, ie it has increased shock current safety and responds to alternating current and pulsating direct current.

Norwesco AB . Box 603, SE-187 26 Täby
Tel: +46-8-792 27 00, Fax: +46-8-792 27 09
www.norwesco.se

