


INKOPPLING



MUH-6300/CS-6HT Musikhorn



EFFEKTÄGE

Effektlägen 30, 15, 7,5 och 3,75W ändras genom att flytta den röda kabeln på transformatorn.

Effektläge ska väljas enligt högtalarprojektering för aktuellt projekt.



KABELGENOMFÖRNING

CS-6HT har endast en kabelgenomförning (M16). Om musikhornet ska sitta i en slinga får man borra ett hål och montera en kabelgenomförning.

Med reservation för eventuella ändringar



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions