

Spistimers



SV-serien med automatisk start Kompleta kit

Spistimerns nedräkning aktiveras när spisen börjar användas och eneffekt på 200 W passerar genom kontaktorlådan.

Efter inställd tid (förinställd på 30 min) slår spistimern ifrån spisen. För att kunna återstarta spisen måste alla spisvred nollställas.

Timertiderna kan ställas om för exempelvis långkok. Under pågående matlagning kan också tiden förlängas genom att i slutfasen av nedräkningen trycka på timerknappen och ny nedräkning påbörjas.

Denna modell är ej lämplig för spisar med induktionshäll.

Nya brandskyddsregler: Spisvakt blir krav från 1 juli 2025

Från och med 1 juli 2025 gäller Boverkets nya brandskyddsföreskrifter (BFS 2024:7).

De stärker brandskyddet i svenska byggnader och inför krav på spisvakt i särskilda verksamheter – ett avgörande steg för att minska elrelaterade bränder.

Enligt MSB orsakades över 1 300 bostadsbränder under 2024 av elfel, motsvarande 35 % av alla bränder. Den vanligaste brandkällan är spisen – därför blir spisvakt nu ett lagkrav.

OBS! Timer räknas inte som spisvakt!

Beställningsdata för fast anslutning


E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 300 19	SV 400	1-999 min	16	400	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
13 300 22	SV 230	1-999 min	25	230	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med flatstiftdon 2P+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 300 25	SVF 230	1-999 min	25	230	1,15 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

Beställningsdata för Spistimer med perilexdon 3P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 300 27	SVP 400	1-999 min	16	400	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm



Måttritning styrenhet för kabelgenomföring från baksidan