





**IF96005 är kompatibel med  
Nemo 96 HD / HD+**

**▲ Ej med Nemo 96 HDLe**

## Larm utgångar IF96005



42 246 65



### ➔ Placera modulen i **rätt** uttag

IF96005 kan monteras i **VALFRITT** uttag

Se sid 2 för ytterligare information.



## Utgångsdata




Utgångs relätyp	Potentialfri SPST (Single Pole Single Through)
Kontaktdata	5A 250V ac cos $\varphi$ 1 3A 250V ac cos $\varphi$ 0,4 5A 30V dc
Isolation	AC voltage test 2kV r.m.s 50 Hz/1 min

## Montering av modul

**1** Avlägsna med en skruvmejsel täcklocket vid den plats där modulen ska monteras.

**2** Dra ut det röda låsblecket i pilens riktning.

**3** Montera modulen i rätt uttag.  
**IF96005** kan monteras i **VALFRI** slot: **A B C D**




**4** Skjut tillbaka låsblecket för att fixera modulen. Klart!

## Inkoppling




### Relä:

5A 250V a.c.  $\cos \phi$   
1 - 3A 250V a.c.  $\cos \phi$   
0,4 - 5A 30V d.c.

### S 1000/275



### Rekommenderad märkning när 2 moduler används



Uttagsmärkningen avser den gröna kontakten på modulen.

