







MEDIC

IP65   $\frac{-O-}{3 \times 2,5}$ $\frac{-O-}{5 \times 2,5}$ DALI  

MODUULIVALAISIN | MODULARMATUR | MODULAR LUMINAIRE



Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin. Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material. The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

MEDIC	A mm	B mm
600 typ A	595	595
625 typ A	620	620
600 typ C	1196	296
625 typ C	1246	310

$t_C = 85^\circ\text{C}$

VARIANT

1
ND

2
DIM
DALI

3






END CONT 2F DALI/2K5

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.



Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

MEDIC






IP65    DALI  

MODUULIVALAISIN | MODULARMATUR | MODULAR LUMINAIRE




Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin. Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material. The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.


MEDIC

IP65    DALI  

MODUULIVALAISIN | MODULARMATUR | MODULAR LUMINAIRE

MEDIC	A mm	B mm
600 typ A	595	595
625 typ A	620	620






1. Connect the main power cable (OUT/IN) to the LED module terminals (N, L).


2. Connect the DALI module (DIM/DALI) to the LED module terminals (D2 (DA), D1 (DA), N, L).

3. Connect the DALI module to the LED module terminals (D2 (DA), D1 (DA), N, L).



4. Mount the luminaire to the ceiling using the provided screws.

5. Ensure the luminaire is properly secured and the IP65 protection is maintained.















Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.
 Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.
 The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

Huolto- ja kierrätysohjeet

Underhålls- och återvinningsinstruktioner

Hooldus- ja utiliseerimisjuhend

Maintenance and recycling instructions



4
Odota, että valaisin on
jäähdytynyt.
Väntä tälls lampan har svalnat.
Oodake, kuni valgusti on
jähtunud.
Wait until the luminaire has
cooled down.

