

Nätspänning

230 V~ 50 Hz

Standbyeffekt

0,3 W

Drifttemperatur

-25 till +70 °C

Dimensioner

46x46x18 mm

Typ av brytning

Relä 5 A, Mikrogap (μ)

Skydd

Övertemperatur mjukvara
Nollgenomgångsdetektering (brytarskydd)

Kabelarea

Anslutningar: 0,5–4,0 mm²

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radioräckvidd

Ca 10 m inomhus

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom
att enheterna kommunicerar med varandra.

1126.1.2

**RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON
ELLER EGENDOM**

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad
elektriker. Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av
radioutrustning JAL-01 överensstämmer
med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om
överensstämmelse samt tredjepartslicenser finns
på följande webbadress: plejd.com/compliance

Plejd AB, Kroksläatts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige

**Viktig information**


Använd inte produkten om den har synliga
tecken på skada.

**Avfallshantering och återvinning**

Denna elektriska produkt ska inte kasseras
tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta
din lokala återvinningscentral för vägledning om
kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

SV

plejd


JAL-01
INSTALLATIONSMANUAL

Du hittar mer information
i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

1 Koppla in produkten

JAL-O1 installeras i apparatdosa bakom tryckknapp eller i kopplingsdosa nära motorn. Produkten har två reläer för att styra en 230 V motor för solskydd i två riktningar. Den har även inbyggd strömmätare för automatisk detektering av motorns ändlägen.

Använd appen för att konfigurera produkten, välja knapptyp och ändra vilken ingång/utgång som är upp/ner på produkten. Styringångarna kan användas för att styra en eller flera produkter i Plejd-systemet.



Styringångar 1 2

Ingång 1 och 2 är förinställda för att styra respektive utgång 1 och 2. Detta kan enkelt ändras i appen.

Ingångarna kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick på en tryckknapp användas för att aktivera scenarion.

2 Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play. När du strömförsörjt produkten enligt kopplingsschemat kan du enkelt konfigurera den med appen. För att göra detta krävs internetanslutning och Bluetooth®.

3 Lämna över Plejd-systemet

När du är klar med installationen hittar du systemkoden i appen. Skriv koden på den medföljande klisterlappen . Fäst klisterlappen i elcentralen och överlämna välkomstfoldern **HEJ!** till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice: support@plejd.com | +46 (0) 10 203 89 91